Profinet 使用手册

1.硬件环境连接

按表1所列,准备相应的硬件设备,并按图1进行硬件物理连接。

设备名称	数量
PLC	1
二层交换机	1
PC	1
网线	3
24V 电源	1
导线	2
珞石机器人	1

表 1.硬件设备



图 1.profinet 通信硬件设备连接图

2.PLC 侧相关配置







3. Profinet 总线建立

	步骤	备注
1.	打开 Robot Assist 软件, 在菜单栏	◆ Robot Assist ≤ ∑n ** ##
	选机器人通信总线设备,点击	test_door) 设置) i ◆ main ▼ 回 安全 →
	总线设备。	住务 1 週間

2. 新建总线设备	
在总线设备界面,点击右下角的"+",	
新建总线设备。	
 3. 总线设备的参数设置 具体设置参考右图。 注意槽数据类型需要与 PLC 侧对应。 例如, PLC 侧设置槽 1 为"只读"的 int 类型,则总线处槽 1 需要设置为"只 	・ ・
写"的 int 类型。	構 発 型 Al_int16.8 構 発 型 Al_int16.8 関 性 花 とPIC会相 間
4. 打开总线设备开关 打开 profinet 的总线开关,状态监控	20 20 11 0.110000000000000000000000000000000000
会显示连接的状态。如右图。	
5. 状态监控界面显示连接的状态	- □ X 3D機型 任务 IO信号 网络连接 寄存器
连接的状态有三种:已连接,正在监	会称 契約 IP 第二 代信 回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
听,已关闭。如右图。	protinet_0PHOHNET FIELDBUS 192.168.0.160 已建编

4. Profinet 寄存器建立

步骤			备	主		
1. 打开 Robot Assist 有	次件,在菜单栏	Σ	*	•		
选机器人通信寄	存器,点击寄	总线	设置	•		
存器。		类型:	安全通信	+	系统10	
			授权	Þ	外部通信	
		1	modbus	1	寄存器	
		2	profinet	0	IO设备	

2. 新建寄存器	新建寄存器
在寄存器界面,点击右下角"+",新	se monet 文型進行profilet E8 polet@ 、 会们時代Affgrofilet.0品版 基本信息
建 profinet 类型的寄存器。	 Bit register 合称/如甘菜合称。「甘菜子「甘菜子」「甘菜」、加丁合作用、加丁合用、加丁合用、加丁合用、加丁合用、 Set 165 美型(進行) first, bool, bit, float]])件 (2) 現在 (2) 美型(進行) (2) 美力(2) \pm (2) \pm (2)
具体配置参考右图。	地域1 Solid Alux16,128 根据炎型造得后,地域1自动化化槽 1042 1 地域2款以入口,不能推改,子槽 2068年 と初地定調用後点目的地比美学增定意用,例如本例中选择的是1mt16+128,那么起始地並直開就是091127;
目前支持新建 bool、bit、float、int 类	スポイト - スポイト シンパイパーズ スポート インパーズ スポート - スポート スポート - ス
型的只读和只写的寄存器。	功能 つ級 、 客定功能、例如上下电、切手自动投式等 行気質 取用 シール 下一歩数印象 行気質
3. 寄存器列表可杳看寄存器	寄 存還
可通过设备,类型,名称,描述来过	AFGE (b): 105 250 260 2
滤选择寄存器。	A probleme Gate B B and b probleme and b121 all all b1 product probleme and b121 all all b1 product product and b121 all b1 b1 product product and b121 b1 b1 b1 b1 b1 andbox(res and b121 b1 b1 b1 b1 b1 b1 andbox(res b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 andbox(res b1 b
	A A
4. 状态监控-寄存器列表可查看寄	◆ 秋志蓝拉 - □ × 30模型 任务 10信号 网络油銀 杏存器
存器的当前值	28 ±87 _ 22 ±87 _ 237 ±87 _ 500 Hb2 III
也可通过设备,类型,读写,名称,	xhtp xxxx mbits xxxx mbits xxxx mbits xxxx mbits xxxx mbits xxxx xxx xx<
描述来过滤筛选寄存器。	> pro_float_write float 增5 7億1:0 只写 > pro_float_read float 単6 7億1:0 只容
	ア pro_bool_write bool 種1子種1:0 只写
	> pro_bool_read bool 様2子様1:0 只能
	> modbus_int_write int16 0 只要 > modbus int read int16 100 只要
	> modbus_float_write float 200 R€
	→ modbus_float_read float 400 只读
	100 说云 月武善存著仿真境式 🔵 🖿

5.PLC 变量的建立

步骤	备注						
1. 新建 PLC 变量,使用默认变	NEEN C 《 英目20221009 > RC_1 (CV 1214C DCDC/Rbyl > RC 交量 > 数认交量表 [69] 2112 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214						
量列表	「第1020221009 ■2 古田谷合本 ・ 「第1020221009 ■2 古田谷合本 ・ 「小田・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山・山						
打开博图软件上之前建立的工	V: (13340)000 S: (21) > pro_forst/read "forstread" "forstread" "forstread" W M M <t< th=""><th></th></t<>						
程。在左侧设备栏中,展开	④ 西茶病常理 10 GL Sprem_Dyte Byte Sw81						
PLC_1[CPU 型号]的菜单,找到	III boolmad 11 42 Cock_l Syste Byte NAB0 W <th< th=""><th></th></th<>						
PLC 变量,在 PLC 变量中新建变	Ⅲ retwire 20 42 Clock 1,23 hr Bool MAA.4 ● <						
量。	Ling 42年(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11						
2. 新建 PLC 变量表	名称 数据类型 地址 保持 从 H 从 H 在 H 注 1 • [1] ▶ pro_bool_read **boolread* %ki2.0 ♀ ♀ ♀ ♀	释					
在 PLC 变量中,点击添加新变量	2 42 ▶ pro_bool_write *boolwrite* %Q2.0 ☑ ☑ ☑ 3 42 ▶ pro_int_read *intread* %J580.0 ☑ ☑ ☑						
列表,可新建变量列表,可通过	4 4 ↓ pro_int_write *intwrite* 10 %Q576.0 ✓ ✓ ✓ 5 10 ▶ pro_float_read *floatread* %68.0 ✓ ✓ ✓ 6 10 ▶ pro_float_write *floatwrite* %Q64.0 ✓ ✓ ✓						
右键重命名,给变量列表命名。	槽编号 PLC侧槽类型 PLC侧地址范围 机器人侧槽类型 机器人侧寄存器地址 PLC与机器人侧 址对应关系	川地					
例如新建一个 bool_read 的变量	2.0—0 2.1—1 2.2—2						
列表,双击该列表,在右侧该列	1 DI256 2~33 DO256 0~255 2.7-7 3.0-8						
表界面,新增名称,选择数据类	3.1 <u>9</u> 33.7 <u>-</u> 255	5					
型,指定地址。见右上图。	2.0—0 2.1—1 2.2—2						
注意,这里的数据类型和地址需	2 D0256 2~33 D1256 0~255 2						
要与机器人侧寄存器的数据类	33.7—255	5					
型和地址对应。具体对应关系见	3 AI 128 INTI6 68~323 AO 128 INTI6 0~127 72—2						
右下图。	4 AO 128 INT16 64~319 AI 128 INT16 0~127 68-2 	,					
	5 AI 128 FLOAT32 324~835 AO 128 FLOAT32 0~127 332 -2	,					
	6 AO 128 FLOAT32 320~832 AI 128 FLOAT32 0~127 328- 832-127 328- 832-127 328- 832-127	,					

3. 数组的建立	
1) 新建 PLC 数据类型	A SERIE A
名称任意输入,数据类型选择	- La ACSE - Gardese - Gardese - Gardese - Constant - Constant
Array[xxxx] of xx,例如设置为	Enternal
bool 类型的数组,元素从1到56,	22日 22 22 22 22 22 22 22
就是 Array[1,56]of Bool.	☆ ☆ ☆ ↓
2) 新建 PLC 变量使用该数据类	▲ 江芝村像
型.	3/2 0.0 0.0 M.1.1 C C C 0/2 0.001red [1] 0.0 0.0047041 0.001 M.1.1 C
	Source V Que (dec)_stric Bool MA(1) W W W 60 findered 11 QL (dec)_stric Bool MA(2) W W W 80 findered 11 QL (dec)_stric Bool MA(2) W W W 80 findered 12 QL (dec)_stric Bool MA(2) W W 80 findered 12 QL (dec)_stric Bool MA(6) W W 90 field H&EC 12 QL (dec)_Stric Bool MA(6) W W
▲ 设置好 № 6 卒 最后雲 要下 裁	LEMMAN 21
判 PLC	
操作步骤参考标题 2.9 下载的过	
程。	
5. 监控列表监控新建的 PLC 变	第目朝 □ 《 項目20221009 > RC_1 [CRU 1214C DC/DC/Rky] > 當挖与强制表 > 當挖未_1 设备
量值	
在监控与强制表中,新添加一个	
 监控表,重命名后,在这个监控	 ▶ (個)分類的文件 9 「pro_bool_read [pro_bool(read [pro_bool read]) № 3.0 帯穴型 10 "pro_bool_read [pro_bool(read]) № 3.1 帯穴型 ● (目前) ● (日本) ● (日本)
表中添加之前建过的 PLC 变量。	Lip bod (med [1]) 14 1 14 1 10 20 10 11 1
	創 ちゅtweid 19 *pro_bool_write*/pro_bool_write*/10 %Q2.5 第次型 創 foatwrite 20 *pro_bool_write*/pro_bool_write*/10 %Q2.6 第次型 創 intreed 21 *pro_bool_write*/pro_bool_write*/10 %Q2.6 第次型 創 intreed 21 *pro_bool_write*/pro_bool_write %Q2.6 第次型 創 intravite 22 *pro_bool_write*/pro_bool_write %Q3.0 第次型 19 intravite 22 *pro_bool_write*/pro_bool_write %Q3.0 第次型
	・ 副物理場場結果 24 * * ののし、write * ののし write * ののし<
	「FRANKE
6. 监视所有变量值 	
1 F. F. K. S. LEFF STREET, F. M. STR. STR. STR. Str. 51.	
点击全部监视按钮,监视所有变 	i 名称 地址 显示格式 监视值 pro_bool_read*.pro_bool_read[1] %i2.0 布尔型 pro_bool_read*.pro_bool_read[2] %i2.1 布尔型
点击全部监视按钮,监视所有变 量的值。	i 名称 地址 显示格式 监视值 *pro_bool_read*.pro_bool_read[1] %i2.0 布尔型 *pro_bool_read*.pro_bool_read[2] %i2.1 布尔型 *pro_bool_read*.pro_bool_read[3] %i2.2 布尔型 *pro_bool_read*.pro_bool_read[4] %i2.3 布尔型 *pro_bool_read*.pro_bool_read[5] %i2.4 布尔型
点击全部监视按钮,监视所有变 量的值。	i 名称 地址 显示格式 监视值 *pro_bool_read*pro_bool_read[1] %42.0 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[2] %42.1 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[3] %42.2 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[5] %42.3 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[6] %42.5 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[7] %42.6 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[8] %42.6 布尔型 *pro_bool_read*pro_bool_read[9] %43.0 布尔型

6. Profinet 通信——寄存器读写

PLC 做主站,机器人做从站。

通过前5节,已经配置好PLC和机器人侧的寄存器,地址对应。

下面讲解怎么实现寄存器的读写操作,进行通信。

步骤	备注
 机器人侧只写,PLC侧只读 RL程序中,编写代码,给只写寄 存器赋值; 	1 GLOBAL PROC main() 2 FOR(int i from 1 to 100 step 1) 3 pro_int_write[i]=100 4 ENDFOR 5 FOR(int i from 1 to 100 step 1) 6 pro_int_write[i]=-100 7 ENDFOR 8 FOR(int i from 1 to 100 step 1) 9 pro_float_write[i]=99.99 10 ENDFOR 11 FOR(int i from 1 to 100 step 1) 12 pro_float_write[i]=-99.99 13 ENDFOR 14 FOR(int i from 1 to 100 step 1) \$ pro_bool_write[i]=true 16 ENDFOR 17 FOR(int i from 1 to 100 step 1) 18 pro_bool_write[i]=false 19 ENDFOR 20 ENDPROC 21
2) PLC 侧监控对应的只读数据	名称 地址 显示格式 监视值 "pro_bool_read".pro_bool_read[1] %12.0 布尔型 □ FALSE
在监控列表中,点击开始监控按钮后,	"pro_bool_read".pro_bool_read[2] 国 %12.1 布尔型 ■ FALSE "pro_bool_read".pro_bool_read[3] %12.2 布尔型 ■ FALSE
可监控只读的数据。	pro_bool_read*.pro_bool_read[5] %2.4 布尔型 FALSE *pro_bool_read*.pro_bool_read[6] %2.5 布尔型 FALSE
数据会随 RL 程序里执行到的赋值指令	"pro_bool_read".pro_bool_read[8] %12.7 布尔型 ■ FALSE "pro_bool_read".pro_bool_read[8] %12.7 布尔型 ■ FALSE "pro_bool_read".pro_bool_read[9] %13.0 布尔型 ■ FALSE
而改变。	************************************





7.寄存器绑定功能

步骤	备注
1. 在机器人侧新建只	编辑寄存器:ctrl_moter_on_off ®#
读或者只写寄存器时,可以	atti PROTINET
同时绑定功能。	基本信息 我称 chi_moter_on_off 频量 bool
例如右图所示,控制上	36号 円度 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
下电的功能可绑定 bool	abansa, 0 只要个数 1 第1년
或者 int 类型只读寄存	 単元 17.161
器,绑定	246 dri_motor_on_off
ctrl_motor_on_off 功	
台と。 月匕。	

	AVAYIDAY III - PII			anger 1			
2.在 PLC 侧建一个对	Nonner_or v rec_r (cro iziac bobomyj / j	111-134-1447 血江				
应地址的只写寄存器,控制	# # 17 lo 9, 9	27 00-00- 27 ≥ 1 	見示格式	监知值	修改值	夕 注释	
	"ctrl_moter_on	_off" (%Q2.0 de" %Q2.1	布尔型		TRUE		
上下电探作,与 U 闪 下电,	"ctrl_pptomain "ctrl clear ala	"%Q2.2 m"%Q2.4	布尔型 布尔型		FALSE		
写1为上电。	"ctrl_estop_res	et" %Q2.5	布尔型 东尔利		FALSE		
3. 目前绑定功能支持							
以下:							
机器人侧支持的只读寄存器							
的绑定功能有:							
控制上下电,切换手动自动							
模式,控制 pptomain,程序							
运行停止,急停恢复,清除							
报警。							
支持的 只写 寄存器的绑定功							
能有:报警状态,碰撞检测							
状态,急停状态,HOME 点							
状态,上下电状态,操作模							
式状态,程序运行状态等。							
4. 远端控制	寄存器						_
可通过绑定右图所示功能的	A 新設議 (2)第: 会部 2 共型: 石珍 共社 1 ext.ord.jet int16	호타 원는 도난프한참 20년 태4구해1:43 R#	ඉතිමම සිදු දර මූ 1	第18 紀平高行器 (218 G) 43 profine	形式: ②	E rd set	##
寄存器实现远程控制JOG方	2 ext_reset int16 3 ext_resp_get int16	標4子編1:44 R波 標4子編1:46 R波	2 1 5 1	44 profine 46 profine	() estres	eset p_get	
式,更新点位,更新工具工	ent_resp_set antio 5 ent_resprise_data int16 6 ext_error_code int16	₩13-7₩11:42 H11 ₩13-7₩11:32 円町 ₩13-7₩11:0 円町	8 1 5 8 6 1	42 profine 39 profine 0 profine	j0 ext,res (0 ext,respo (0 ext,erro	pjet nsejdata Ajcode	
件等操作。	7 ext_request_data int16	₩64子₩61:0 只读	8 8	7 profine	0 exflicedna	st_data	
		ype.data[1] ype.data[2] ype.data[3] ype.data[4] ype.data[5] ype.data[6]	地址 wQW150 wQW152 wQW155 wW155 wW68 %QW64 wQW68 wQW68 wQW70 %QW72 wQW74 wQW74	显示幅式 常符号十进制 带符号十进制 常符号十进制 常符号十进制 常符号十进制 常符号十进制 常符号十进制 常符号十进制 常符号十进制	₩₩	参改值 1 1 0 1 1 1 4 0 0 0	ダ 注辞 ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲ ダ ▲
	3: 5:: 5:: 5:: 7::	yye adda [0] g_data data 1 [1] g_data data 1 [2] g_data data 1 [2] g_data data 1 [2] g_data data 1 [4] g_data data 1 [4] g_data data 1 [6] g_data data 1 [6] g_data data 1 [6]	metV/0 NAW132 NAW132 NAW136 NAW136 NAW136 NAW140 NAW140 NAW144 NAW146 ≤35)D>	m+(4号+)进制 带符号+)进制 带符号+)进制 带符号+)进制 带符号+)进制 带符号+)进制 带符号+)进制			

8.多 PN 从站使用注意事项

1) portal 软件中 PN 从站命名中注意不要使用下划线

2) 修改完 PN 从站的名称后,需要右键点击 PN 从站,选择"分配设备名称"选项,在弹出 的窗口中分配修改后的名称给对应的从站设备,分配成功后选择 plc 的下载按钮更新 plc 中 的配置数据。



3) portal 软件中修改完 PN 从站的名称后,需要对应在 xcore-HMI 界面里的总线设备中修改 profinet 设备的名称,保持 Portal 软件中的 PN 从站名和 xcore 中的总线设备从站名一致即可。

•	A Robo	ot Assist						_		\times
1 <	:									٩
я		∑n ∞° ∷								
	←	总线设备							他动	11
		类型:全部	。名称:				重置			*8
		名称	类型	模式	大小端	打开				
		4 modbus_4	MODBUS	slaver	CDAB				Jog	T.
		5 modbus_guan	MODBUS	slaver	CDAB				37%	→
		6 modbus_6gua	MODBUS	slaver	CDAB			6	<u> </u>	
		7 modbus_7	MODBUS	slaver	CDAB				י כ	9
		8 profinet_2	PROFINET	slaver	DCBA	•••	õ	e	Эл	2 🕀
		名称	NC ATT / ATT				0			
		站名	cr7cr1234567	890abcdef				6	י (כ	3 ()
		网卡	192.168.0.166	i:enp1s0				6	۔ د	<u>م</u>
		更新周期(ms)	10						י כ	' 'Đ
		槽1类型	DO_256					6	, ,	s (f)
		槽2类型	DI_256				0		_	
								6	Э×	• 🕀
						+	∠ *	6	2	0
	~	10 (20) AUG		× ⊾ ∩		🗧 ±zzászáram sz	∑ vMat	CP12	ע.	୍ଞ

사 Ro	bot Assist	-	- 0	×
_ ₩ =	∑a e°	# ① 网络连接已关闭、总线设备[profinet_2:PROFINET]已关闭[2022-1 X tool0 上w	obj0 🧐	ė '
←	编辑设	备: profinet_2	拖动	E I
	设备类型	1		+8
	类型	PROFINET	log	0
	基本信息		37%	
	名称	profinet_2		
	模式	slaver 4	ιΘι	۱ (±) ۱
	大小端	DCBA	ΘJ	2 🕀 ⁴
	扩展属性		ΘJ	3 ⊕
	站名	cr7cr1234567890abcdef		₄ (–)
	网卡	192.168.0.166 : enp1s0 4		
	更新周期(n	10	¦⊜,	5 (+)
	槽1类型	DO_256	Θ	• 🕀
	取消	上一步	0	6
((;	程序速度 -		\odot	U S